

# Soportería



Aplicación

## SOPORTE REGULABLE



15 – 30 °

2 Paneles de 60

Cód 922000131

4 Paneles de 60

Cód 922000101


30 – 60°

2 Paneles de 60

Cód 922000241

4 Paneles de 60

Cód 922000261



Techo de Chapa  
Techo Plano  
Piso

## SOPORTE TRIANGULAR REGULABLE



15 – 25 °

2 Paneles de 60

Cód 922000231

4 Paneles de 60

Cód 922000221

30 – 45°

2 Paneles de 60

Cód 922000281

4 Paneles de 60

Cód 922000301



Techo de Chapa sinusoidal  
Techo Plano  
Piso

Aplicación

## SOPORTE FIJO TECHO



2 Paneles de 60

Cód 922000161

4 Paneles de 60

Cód 922000121



Techo Chapa

### SOPORTE FIJO TEJA




**2 Paneles de 60**

Cód 922000191


**4 Paneles de 60**

Cód 922000151



**Techo Teja**

### SOPORTE TRIANGULAR FIJO



**2 Paneles de 60**

Cód 922000141

**4 Paneles de 60**

Cód 922000111



**Techo de Chapa sinusoidal**

**Techo Plano**

**Piso**

**Observación:** Las imágenes son sólo ilustrativas. Los códigos mencionados son de los KITS